## **MITSUBISHI**

### 三菱掃除機(家庭用)

### 取扱説明書

形名
テーシー ゼットエックスシー ピー **TC-ZXC30P**(ブラシ自走機能 毛がらみ除去機能 パワーブラシ)



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

#### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはこちらをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

もくじ	ページ
特長	2
安全のために必ずお守りください	4
各部のなまえ	6
お掃除する	8
● サッとスタンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
● 2WAYロングノズル ······	··· 10
●2WAYキャッチローラー ・・・・・・	10
上手なお掃除	·· 11
お掃除が終わったら	
●ゴミをすてる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 12
● 収納する(スタンド収納)・・・・・・・	· 14
お手入れ	
● サイクロンボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 14
● パワーブラシ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 16
<ul><li>・パワーブラシの保護装置について・</li></ul>	·· 17
●カートリッジセット・・・・・・・・・	
●本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 2WAYロングノズル ·······	
●ホース差込□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● すみずみブラシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 19 ··· 19
● 2WAYキャッチローラー・ふとんブラシ・ 	19
故障かな?と思ったら	. 20
●本体の保護装置について・・・・・・・・	22
保証とアフターサービス ・・・・	·· 23
仕様	裏表紙
消耗部品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	复表紙

# 特長

# 風神サイクロシテクノロジー

### ◀ 吸引力持続

吸い込んだ風を主流と副流に分岐。分岐した副流のアシスト効果により超高速旋回を実現。大きなゴミも小さなゴミもしっかり分離し、吸引力が持続します。サイクロンボックス部分での集塵率は約99%\*です。残りの微細なゴミは、モーターの保護用に設けてあるカートリッジセットに付着します。

#### お手入れ P18

※当社試験ゴミく繊維ゴミ(綿・紙・毛髪など)1/3質量、砂ゴミ2/3質量>による重量比較試験において、ゴミが残るサイクロンボックスとカートリッジセットそれぞれのゴミ吸引前、吸引後の重量を計測。サイクロンボックスの増加分をサイクロンボックス+カートリッジセットの増加分で割った比率。

### ク クリーン排気


風とゴミを分離する構造で、排気の臭いを抑えます。

### 簡単お手入れ P14~15

サイクロンボックスはすべて水洗い可能なため、清潔にお使いいただけます。

### サイクロンボックス

- 簡単に 分解できます。
- すべて水洗い 可能です。



# **節電電一ド** P8~9

# パワーを自動でコントロールして、ムダな消費電力を抑えます。



- ●手元パイプの動きを検知し、お掃除を中断・再開したときなどに、自動的にパワーをコントロールします。
- お掃除を中断するとパワーダウンします。そのまま約30秒経過すると、自動的に運転が止まります。



お掃除を中断する





#### スマートオフ

パワーダウン後、 約30秒経過する と、自動的に運転 が止まります。

# パワープラシ

### ✓ ブラシ自走機能


回転ブラシの回転力により、じゅうたん上でも軽い操作でお掃除できます。

ただし、毛足の長いじゅうたんや、薄いマットの上では、ブラシ自走機能が発揮 されないことがあります

### ク 毛がらみ除去機能

回転ブラシを引き抜くだけで、回転 ブラシにからみついた髪の毛などを ワンタッチで除去します。


簡単にお手入れできるので、清潔に お使いいただけます。



回転ブラシにからみついた髪の毛などが取れます。

### → 壁ぎわスッキリ機能

壁ぎわのゴミもよく取れます。



軽く押しつけるように

### ✓ エアハウスダスト吸引機能

ブラシ上部の吸気口から床上に浮遊するホコリを吸い込みます。



# 大型コードリールボタシ

足でも押せる大型コードリールボタンで、コードリールの巻き取り操作が楽になります。 電源コードを巻き取るときは、必ず電源プラグを持ってください。





# 安全のために必ず お守りください

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたときに、

死亡や重傷に結びつく可能性

誤った取扱いをしたときに、 軽傷または家屋・家財など の損害に結びつくもの。

本文中や

**\**】禁止


本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

水ぬれ禁止






指を挟まない よう注意 (パワーブラシ表示)




のあるもの。

灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、 トナーなどの可燃物、たばこの吸い がら、水、飲みものなど


〔火災・感電の原因〕



〔電源コードがいたみ、感電の原因〕




[感電・ショート・発火の原因]



傷つけ・無理な曲げ・ 引っぱり・束ねたり・ ねじったり・重いもの をのせたり・挟み込ん だり・加工しない

[破損して、火災・感電の原因]



[けがの原因] (特にお子さまにご注意ください)



水洗いしない、 風呂場などでは使わない

'サイクロンボックス、回転 \ ブラシ、カートリッジセット、 応用付属品は洗えます



[感電の原因]



電源プラグはぬれた手で 抜き差ししない

[感電やけがの原因]



改造しない、 分解・修理しない

´火災・感電・けがの` 原因



修理は、お買上げの販売店または、 「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。



電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う

'他の器具と併用すると、分岐コンセントが` | 異常発熱して火災・感電の原因



電源プラグはコンセントの 奥まで確実に差し込む

´差し込みが不完全だと、感電・ショート・ 発煙・発火の原因



電源プラグのホコリなどは 定期的に乾いた布で 拭き取る

「電源プラグにホコリなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因



お手入れのときは 電源プラグを抜く



[感電やけがの原因]



異常・故障時には直ちに使用を 中止する

〔発煙・発火、感電、けがの原因〕

- ●スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- ●運転中、時々止まる
- ●運転中、異常な音がする
- ●本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- ●こげくさいにおいがする
- その他の異常や故障がある

すぐにスイッチを切り、電源プラグを 抜いてから、販売店にご相談ください。

# 注意



吸込口をふさいで 長時間運転しない




[過熱による本体の変形・発火の原因]



排気口をふさがない



[火災の原因]



〔排気により、やけどをする原因〕 (特にお子さまにご注意ください)



ホース・伸縮パイプ・ 本体のピン穴に金属物を 入れない [感電の原因]



ふとんブラシでふとん以外を掃除しない

2WAYキャッチローラーで

- フローリングやたたみを掃除しない
- ●伸縮パイプに取りつけて使わない 〔床面に傷がつく原因〕



収納の状態で本体を 持ち運ばない

伸縮パイプがはずれて、 (けがや床面に傷がつく原因)





ガソリン・ベンジン・シンナーなど、 引火性のものの近くで使わない [爆発や火災の原因]



火気に近づけない

- /●本体の変形によるショート・発火の \
- 排気でストーブの火などが大きく なり、火災の原因



電源コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ






手をはなすと電源プラグがあたって、 けがをする原因

(特にお子さまにご注意ください)



電源コードは電源 プラグを持って抜く







使い終わったら電源プラグを抜く

故障の原因

(けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因

### 故障などを防ぐために

- ■ホースなどのピンにさわらない ■手元パイプや伸縮パイプの先で
- 吸わない (ブラシ・ノズルなどをつけて) 使用してください
- パワーブラシのまえ車輪・車輪・ ふきブラシなどが摩耗したら、 そのまま使わない P16~17

'お手入れ時に点検し、摩耗時は' 交換・修理する 〔故障や床面に傷がつく原因〕

■カートリッジカバーを開けたまま 運転しない P18

### この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的 には使用しないでください。また、次のことをお守りください。 ■殺虫剤、消臭剤などをかけない ~ \


- ■ホースを持ってぶらさげない
- ■ホースを傷つけたりしない ■破れたり、傷ついた
- ホースを使わない ■ハンドルや前取っ手以外を
- 持って、本体を持ち運ばない ■2WAYロングノズルをふりまわさない
- 〔ノズルが飛び出すことがあります〕 ■本体に乗らない (特にお子さまにご注意ください)
- ●水などの液体や、湿ったゴミ ペットボトルのふたなど ● ガラス、ピン、針、つまようじ、綿棒 ●多量の砂や粉
  - 除湿剤
    - ペットなどの排泄物が付着したもの

■次のようなものは吸わせない

「ゴミのつまり、内部の傷つきや」

- ◆くつした、ティッシュペーパー、 ビニール袋、長いひも
- カーペットのふさなど

# 各部のなまえ



### 組み立てかた

- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ・ふとんブラシは、 「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- ●はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。
- ●組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。

車輪

いたんだ電源コードや電源 **警告** プラグ、差し込みのゆるい コンセントは使わない



サッとホルダー

赤マーク

黄マーク

P9

排気口

電源コード・電源プラグ

/電源コードは黄マークまで引き出し、

- **前取っ手**(本体を起こすときや、 階段など狭い場所で 持ち運ぶときに使います)

ホース差込口

ピン穴(3つ) ピン(3本) 印(▲)を上面 にしてしっかり 差し込む

着脱ボタン

●はずすときは、着脱ボタンを 押しながらホースを抜く ∕ ─ 取りはずしボタン P12 ─ カートリッジカバー

カートリッジカバー内部

カートリッジー セット P18


●クリーンシート

連結口

コードリール

ボタン P14

● クリーンカートリッジ へ パ (HEPAフィルター)




# 標準付属品 特長 P3 パワーブラシ 伸縮パイプ ホース (1個) (1本) (1本)



ロングノズル

(1本)





**2WAY**キャッチローラー (**1個**) P10~11

(ペットの抜け毛・髪の抜け毛・) 糸くずを取ります




ふとんブラシ (1個) の が ●電源コードは、水平に引き出してください。

●電源コード引き出し口・車輪のすきまより。 電源コード冷却用の排気が出ます。

●夏場などは本体・電源コード・電源プラグ・ 排気が特に熱く感じることがあります。 室温からさらに約30℃熱くなることが ありますが、異常ではありません。

# お掃除する

### 操作部



スイッチに、凸マークがついています。

- ●「標準」スイッチ
- ━「切」スイッチ

#### <おすすめの運転モード>

●強い吸込力で お掃除したいとき 「標準 強」 または 「節電 強」

- ●吸込力を抑えて お掃除したいとき ●フローリング・ たたみなどを
- 「標進 弱」 お掃除したいとき 「節電 弱」 ●運転音を抑えて

お掃除したいとき パワーブラシの 回転音が

気になるとき

「回転ブラシ切」

または

### <消費電力のめやす>

標準	強	約850W
モード	· 弱 約600W	
争節電	強	約850W <b>‡</b> 約100W
モード	約600W <b>‡</b> 約100W	

<準備>電源プラグをコンセントに差し込む 運転を始める

### 

●押すごとに「節電 強」と 「節電弱」が切換わります。

#### 節電モードについて ●節電

- ●手元パイプの動きを検知し、お掃除を中断・再開した ときなどに、自動的にパワーをコントロールします。
- ●お掃除を中断するとパワーダウンし、パワーブラシの 回転が止まります。そのまま約30秒経過すると、自動的 に運転が止まり、表示ランプが全て消灯します。
- 再度運転するときは、「標準」または「節電」スイッチを 押してください。

自動的にパワーをコントロールするため運転音が 変わりますが、故障ではありません。

### ■標準モードでお掃除するとき

●押すごとに「標準強」と 「標準弱」が切換わります。

### パワーブラシの回転を止めるとき



- ●押すごとに、パワーブラシ の回転を「切」「入」します。
- 回転「入」にしていても、 床面からブラシを浮かせる と回転を停止します。
- 運転開始時は、パワーブラシ回転「入」で運転します。
- 浴浴 を先に押しても、本体は運転しません。

### 運転を止める




を押す




イラストのように本体 を横置きにした状態で、 運転を止めてください。

ご使用後は必ず運転を ⚠注意 停止し、電源プラグを抜く

### 表示ランプ






- 節電モードランプ: オレンジまたはグリーン
- 強ランプ・弱ランプ:グリーン
- 運転ランプ:グリーン

#### 運転ランプがゆっくり点滅したとき (吸込力が弱いとき)



■ゴミをすて、本体のホース差込□・ ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ にゴミなどがつまっていたら、取り 除いてください。P16~17·19·20·22 それでもランプが点滅する場合は、 カートリッジセットのお手入れを してください。P18



# ♠ お掃除を 中断する 始める 自動的に パワーダウン パワーダウン時はパワーブラシの回転が 止まります。

スマートセーフ

パワーアップ

スマートオフ

白動的に


### ちょっとその場を離れたいときは…

パワーダウン後、約30秒経過すると、

自動的に運転が止まります。

ストッパーをサッとホルダーに

サッとスタンド



- サッとスタンドを使うときは、運転 を「切」にしてください。
- サッとスタンドの状態で本体を 持ち運ばないでください。
- 長時間放置する場合は、スタンド 収納の状態にしてください。P14

### お掃除する(つづき)

### 2WAYロングノズル

- ●掃除場所に合わせて、毛ブラシの向きを2通りにかえてお掃除できます。 ● 伸縮時や毛ブラシの向きをかえるときは、指をはさまないようにご注意ください。
- 取りはずしかた 2WAYロングノズルを 軽くひねりながら引き抜く



### 取りつけかた 手元パイプ、または伸縮パイプに



### 収納のしかた

収納差込み穴に、ノズルホルダー をまっすぐ差し込む



#### 使いかた

#### <伸縮のしかた>

● 毛ブラシをもってのばす (両側のボタンは押さない)



のばすと収納ボタンが出てきます。

● 収納ボタンを押しながら




#### <毛ブラシの向きのかえかた>

両側のボタンを押しながら、毛ブラシを回す



必ずノズルをのばして から毛ブラシの向きを かえてください。



掃除しない

〔床面に傷がつく原因〕

使わない

● 毛ブラシがはずれた場合は P19 を参照して 取りつけてください。

● フローリングやたたみを

●伸縮パイプに取りつけて

### 2WAYキャッチローラー

- ●ペットの抜け毛・髪の抜け毛・糸くずなどをエチケットブラシ※ で除去します。※日本シール株式会社の登録商標です。
- ●掃除機に取りつけても、単品でもお掃除できます。

### ■掃除機で吸いながら(<sup>伸縮パイプには</sup> 接続できません

#### ソファー・座布団など

手元パイプに取りつける



「カチッ」と音がして 固定されたことを確認する

「標準 強」または 「標準 弱」で使用する


前後に転がす

単品で(電気を使わずに、単品でちょっとした) 身のまわりのお掃除ができます

#### 車のシート・じゅうたん・洋服など

取っ手を持って お掃除ごとに 前後に転がす

ふたを開けてゴミをすてる



### [床面に傷がつく原因]

はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。

●米粒などの固形ゴミの掃除に使わないでください。●長い髪の毛やかためのペットの毛がローラーにからみついた。 場合は、取り除いてください。

# 上手なお掃除

お部屋を整とんしてから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。

- ●収納の状態で、本体を持ち運ばないでください。 P14
- ●デリケートな家具やピアノなどの光沢のあるところには使わないでください。〔傷がつく原因〕

# エアコン・換気扇のフィルター・ 照明器具



カーテンレールやサッシレールなど

ゆっくり動かしながら吸う

ソファー・座布団・

洋服など

車のシート・じゅうたん・

●2WAYキャッチローラー

#### 家具や家具などのすき間



パソコンのキーボード・

●すみずみブラシ

机の上など

### 寝具 手元パイプまたは 伸縮パイプに 取りつけて

### • ふとんブラシ

壁ぎわ

パワーブラシを 軽く押しつけるように



パワーブラシ

# じゅうたん・たたみ・


● 2WAYロングノズル ● すみずみブラシ

> フローリング ゆっくり、目にそってかける



パワーブラシ

### ベッドやソファーの下 「標準 強」または「標準 弱」を おすすめします。



パワーブラシ

- 手元パイプや伸縮パイプの先で直接お掃除しないでください。 [傷つきや故障の原因]
- ●ストッパーで床面や家具などを傷つけないようにご注意ください。 <パワーブラシについて>
- ●同じ場所をくり返しお掃除しないでください。〔床面に跡がつく原因〕 ● 床面にゆっくり置いてください。落とすように置くと、回転ブラシ が回転しないことがあります。
- 壁・床面に強く押しあてないでください。[傷がつく原因]
- ●まえ車輪・車輪・ふきブラシ・フェルト部が摩耗したまま使わない。 でください。お手入れの際に点検してください。 〔床面に傷がつく原因〕
- 強く横やななめ方向に動かさないでください。 [車輪などで床に跡がつく原因]

- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」 が抜けます。
- ●床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面 にすり傷がついたり、こすれて光沢に差が 出ることがあります。
- お掃除中は、テレビの画面にノイズが発生 することがあります。(テレビ本体に影響は ありません)

<パワーブラシについて>

- ●砂ゴミの上で使うと、床面を傷つけること があります。
- 回転ストッパーから、こすれるような音 (キュッキュッ)がすることがありますが、 異常ではありません。

お手入れブラシ

を取りつける


# お掃除が終わったら

## ゴミをすてる

ゴミすての ゴミをすてる前に、本体を横置きにした状態で、 ポイント 約5~10秒問運転してください ゴミボオアかっ 約5~10秒間運転してください。ゴミがすてやすくなります。

■お掃除ごとのゴミすてをおすすめします。





- ●ゴミの種類により、ゴミのたまる位置が異なります。
- ●ゴミすてラインより上にゴミがひっかかった場合 は、ゴミをすててください。

ゴミすてラインを超えてからもゴミを 吸い続けた場合

- 吸込力が低下する原因になります。
- ●サイクロンボックスのお手入れが必要 になります。P14~15
- ●カートリッジセットのお手入れが必要 になります。P18


### サイクロンボックス







①表面を軽くたたく




②サイクロンボックスを 持って軽くたたく

サイクロンボックスの 内壁についたホコリが 落ちます。




ゴミすてボタンを押しながら、 カバー・旋回部をはずす



- ●サイクロンボックスを傾けたり、下に向けた 状態でゴミすてボタンを押さないでください。
- ●旋回部をはずしたときは、必ずゴミをすてて ください。

ゴミをすてる




ダストカップに

カバー・旋回部を



①サイクロンボックスの底部を 本体の突部に差し込む



②「カチッ」と音がするまで押し込む





してください。P14~15 / 静電気などでゴミが付着している場合は、\

√水ぶきまたは水洗いしてください

# お手入れ

警告 お手入れのときは 電源プラグを抜く

### 収納する(スタンド収納)


- ●収納する前に、ゴミをすてることをおすすめします。
- ●安定の良い床面で収納してください。また、倒れた ときに他の物が破損しない場所を選んでください。

電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、 コードリール ボタンを踏む



または、 電源プラグを持ち、 コードリール ボタンを押す




- 確実に巻き取らないと、収納時に床面にプラグ 刃があたります。
- ●一度で巻き取れないときは、2~3m引き出して から、再度巻き取ってください。
- 伸縮パイプを縮める P6

収納する

①本体を立てる

②本体の取りつけ穴に、伸縮パイプの ストッパーを差し込む



く低くしたいとき> 手元パイプをはずし、 ホースを伸縮パイプ



パワーブラシをつけて収納してください。


- 収納の状態で本体を持ち運ばないでください。 〔伸縮パイプがはずれて、けがや床面に傷がつく原因〕
- ●収納の状態で本体を引きずらないでください。 「床面に傷がつく原因」
- ●スタンド収納のときに、ホースに触れないでくだ さい。ホースが揺れると不安定になります。
- ふとんブラシをつけたまま収納しないでください。

### サイクロンボックス

■汚れが気になったとき、または2ヶ月に1回

● 新聞紙などの上に置いて、サイクロンボックスを各部に分


レバーを引きながら カバーをはずす



コーンメッシュをはずす



ゴミすてボタンを押しながら 旋回部をはずす



サイクロンボックスの部品は 全て水洗いできます。


程度お手入れしてください。

けてください。

お手入れブラシでゴミを 落とし、水洗いする

> ①付属のお手入れブラシでゴミを落とす (付属のブラシ以外は使わない)

お手入れブラシ



②流水で洗い、陰干しで充分乾燥させる (乾燥が不充分だと、故障やにおいの原因になります)




- 洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコール・ たわしなどは使わないでください。
- お湯で洗ったり、つけおき洗いをしないでください。
- 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで 乾燥しないでください。

[ヒビ割れや変形、変色の原因]

組み立てる

①旋回部をダストカップに取りつける




②コーンメッシュを取りつける



- ●組み立てるときは、指をはさまないように ご注意ください。
- ●必ずコーンメッシュを取りつけてください。 コーンメッシュを正しく取りつけないと ●サイクロンの分離性能が発揮できません。
  - カバーが取りつけられません。

③カバーを取りつける



パッキンがはずれたときは、取りつけてください。

### パワーブラシ



パワーブラシ本体は 水洗いできません。 (回転ブラシのみ水洗いできます)

■お掃除ごとのお手入れをおすすめします。

回転ブラシのロックをはずす




つまみを矢印方向に回し、 ロックをはずす

パワーブラシ裏面 車輪(2力所) ふきブラシ 回転 (3カ所) ストッパー フェルト部 回転ブラシ まえ車輪 (2カ所) (2カ所)

つまみを持って、回転ブラシを引き抜く

①回転ブラシを引き抜く



②取れた髪の毛などを すみずみブラシで 吸い取る



からみついた髪の毛などで回転ブラシが引き抜き にくい場合は、ハサミで切ってください。 ●回転ブラシの植毛を切らないように注意してください。

**'回転ブラシをむりやり**' 引き抜くと、植毛が変形 する原因

すみずみブラシでお掃除する 🕫

①パワーブラシ本体 ②回転ブラシ ③通気口

④まえ車輪・車輪(各2カ所)

部分のゴミを吸い取る

保護装置について P17

ゴミはピンセットなどで取り除く

まえ車輪にからみついたゴミなどは、 、まえ車輪を手前に回しながら取り除く ●必ず伸縮パイプからはずして、お手入れしてください。 ● まえ車輪・車輪にゴミがからみついたまま使わないで

ください。〔車輪が回らず、故障や床面を傷つける原因〕

回転ブラシを取りつける

奥まで差し込む

差し込む

②回転ブラシをロックする

つまみを

範囲に押し込む

[故障の原因]

①つまみを持ち、回転ブラシをしっかり

- まえ車輪・車輪・ふきブラシ・フェルト部が摩耗したまま 使わないでください。〔床面を傷つける原因〕
- お手入れの際は、特にお子さまにご注意ください。

### ■汚れが気になったとき

### 回転ブラシを水洗いし、 陰干しで充分乾燥させる

①水で洗う



- ②5回以上振り、よく水をきる
- ③つまみ側を下に向け、 陰干しで約1日乾かす



- ●洗剤・漂白剤などは使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しない でください。
- ●回転ブラシに注油しないでください。 〔変形・変色・故障の原因〕

突起にゴミが付いて

いないことを確認する

つまみを矢印方向に

回し、確実にロックする

●回転ブラシは消耗部品です。摩耗したら交換してください。 裏表紙

おねがい

●まえ車輪・車輪・ふきブラシ・フェルト部が摩耗したら、修理をご依頼ください。P23

### パワーブラシの保護装置について(問合わせと修理を依頼される前に次のことをご確認ください)

- ●パワーブラシのモーターの過熱を防ぐために保護装置が働いて、回転ブラシが止まることがあります。
  - ●回転ブラシに髪の毛・異物などがからんだり、通気口 にゴミがたまったまま使用した
  - ●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置した
  - ●パワーブラシを床面やじゅうたんに強く押しつけた

回転ブラシを確実にロックしてください。

特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんを掃除した

①運転「切」にし、電源プラグを抜く ②パワーブラシをお手入れする →保護装置が解除されるまで、 か

約5~10分お待ちください。 (時間は周囲温度によって異なります)


●本体の保護装置 P22 が働いて約3分経過すると、パワーブラシのモーターの過熱を防ぐために回転ブラシが 止まります。

## カートリッジセット 🔄




■汚れが気になったとき

カートリッジセットをはずす ①レバーを「あける」側にスライドする



③カートリッジセットをはずす



- 水洗いし、充分乾燥させる (乾燥が不充分だと、故障やにおいの原因になります)
  - クリーンシート
  - ①軽くたたいてホコリを落とす ②押し洗いし、陰干しで充分乾燥させる (吊り下げて乾燥させると変形の原因になります)





クリーンカートリッジ

①たたいてホコリを落とす ②汚れが出なくなるまで水洗いし、 陰干しで充分乾燥させる






突起がある面を下に向ける

- 洗剤・漂白剤などは使わないでください。
- お湯で洗ったり、つけおき洗いをしないでください。 ● 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しないでください。
- 〔変形・変色・ちぢみの原因〕


18

### カートリッジセットを 取りつける


(1) クリーンシートをクリーンカートリッジ に取りつける (クリーンシートに表裏はありません)



②カートリッジセットを本体に取りつける



③カートリッジカバーを閉める ④レバーを「しめる」側に確実に戻す /カートリッジカバーを押しながら 反してください



#### お手入れ後、必ず本体に取りつけてください。

- ●カートリッジセットが取りつけられていないと、吸込力
- ●ホコリがモーターに入り、故障の原因になります。



■汚れが気になったとき



かたくしぼった 柔らかい布でふく

■汚れが気になったとき

からみついた

ようじなどを使って取る

陰干しで充分乾燥させる

水洗いし、充分乾燥させる

毛ブラシをはずして水洗いし、

ゴミをとる

吸いながら、



アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないで ください。〔変質や変色の原因〕

2WAYロングノズル

### ホース差込口 🔁



■吸込力が弱いとき

### ゴミをとる

ホースをはずして、 つまっているゴミなどを 取り除く P20



ホース差込口

## すみずみブラシ



■汚れが気になったとき

### からみついた ゴミをとる

吸いながら、



ようじなどを使って取る

## 2WAYキャッチローラー・ ふとんブラシ 🖸

■汚れが気になったとき

### 水洗いし、充分乾燥させる

汚れが出なくなるまで水洗いし、しっかり 水をきって、陰干しで充分乾燥させる






キャッチローラー



ふとんブラシ

● クリーンシート・クリーンカートリッジ・2WAYロング ノズルの毛ブラシ・すみずみブラシ・お手入れブラシ は消耗部品です。裏表紙 摩耗したら交換してください。



押しながら、 毛ブラシを回す 毛ブラシの「▶」と ノズルの「▶」の向き を合わせて、差し込む





### 警告 お手入れのときは 電源プラグを抜く

#### こんなとき

#### 調べるところ・直しかた



#### よくあるお問い合わせ

### 急に 運転が停止した

● 吸込力が弱くなった

● 運転音が大きくなった

● ホースが縮む

- 本体のホース差込口・ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミや異物が つまっていませんか。
- 2WAYロングノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。 →本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。
  - P22
- ふとんや衣類の圧縮袋を使用していませんでしたか。

故障かな?と思ったら

- →吸込口を長時間密閉すると、本体に負担がかかり保護装置が働きます。 ふとんや衣類の圧縮袋は使用しないでください。
- P22
- ●延長コードを使用したり、他の製品と同一のコンセントで使用すると、 電源電圧が低下し、吸込力が低下する場合があります。 →定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する。
- ●サイクロンボックスを正しく取りつけていないと、本体の連結口との間に
- すきまが開いて、吸込力が弱くなります。 →正しく取りつける。

P13

- ■コーンメッシュ・カートリッジセットを正しく取りつけていますか。 →正しく取りつける。
- P15 18
- 2WAYキャッチローラーの集塵室にたまった多量のゴミを一気に吸い込むと、 パワーダウンしたり、サイクロンボックス内部にゴミがつまる場合があります。 →サイクロンボックスをお手入れする。

P14~15

- ●ホース差込口にゴミなどがつまっていませんか。
  - →ホースをはずして、つまっているゴミなどを割りばしなどで取り除く。









ホース差込口

ペットボトルのふたなど

カートリッジセットが目づまりしていませんか。 →お手入れする。

- P18
- ●ホース・伸縮パイプ・2WAYロングノズル・パワーブラシにゴミや異物が つまっていませんか。
  - →つまっていたら取り除く。

### ホースに異物がつまったときは

#### 点検のしかた

ています。

ホースを本体から はずし、片側から単 3電池などを入れる。*(们* 

### 反対側から出なけ れば、異物がつまっ

#### 吸込力で取り出す

- ①パワーブラシと伸縮パイプをはずす。
- ②ホースをまっすぐになるように伸ばし、 「標準 強」にする。
- ③運転しながらホースの手元パイプ部を、手の ひらで「ふさぐ」「はなす」の動作を数秒ごとに くり返す。



#### 細長いものでかき出す

①針金ハンガーなど、 弾力のあるものを 🔷 🖒

伸ばす。



- ②ペンチなどを使い、先端を指先程度の 幅に被覆ごと曲げる。
- ③異物を引っかけて取り出す。

/ホースジャバラ部を破かないよう\ (に注意してください

#### こんなとき

#### 調べるところ・直しかた

P6~7

### 運転しない

●電源プラグ・ホースが確実に差し込まれていますか。 →差し込み直す。

●ホースの本体差込□側のピンに、ゴミがついていませんか。 →取り除く。

### 運転が自動で停止した

● 節電モード運転中にパワーダウンしたまま約30秒経過すると、 自動的に運転が停止します。故障ではありません。 →「標準」または「節電」スイッチを押すと、運転します。

P8

電源コードが 巻き取れない・ 引き出せない

●電源コードが正常に巻き取られていないときがあります。 →(巻き取れないときは2~3mくらい引き出してから) コードリールボタン((イ)マーク)を押しながら、少しずつ 「巻き取り」「引き出し」をくり返してください。

P14

### 電源プラグを差し込んだ とき火花が出る

◆本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。 故障ではありません。

#### 静電気が発生する

サイクロンボックス内でゴミが旋回するため、ゴミの種類によっては、 静電気が発生する場合があります。衣類の着脱時と同様な放電が起こること があるため、運転中や運転を止めた直後は、サイクロンボックスにさわら ないことをおすすめします。

### 節電モード運転中に 運転音が変化する・ パワーダウンする

- 手元パイプの動きを検知し、吸込力を自動コントロールするため、運転音が 変化します。故障ではありません。 パワーダウンしてお掃除がしにくい場合は、「標準強」または「標準弱」で お使いください。

### 回転ブラシが 回らない・ 回りにくい

### ●パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。 →差し込み直す。

- P8 ・パワーブラシ回転「切」になっていませんか。 →パワーブラシ回転「入」にする。
- ●パワーブラシを床面から浮かせていませんか。
- →回転ストッパーが働いています。床面につけて動かしてください。
- パワーブラシのまえ車輪・車輪にゴミがからみついていませんか。 →お手入れしてください。

P16~17

P6

- 毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんでは、回転ブラシが回りにくく なることがあります。
- ●薄いじゅうたんやマットでは、「標準弱」または「節電弱」にしてください。
- ●回転ブラシに髪の毛・異物などがからんだり、通気口にゴミがたまっていませんか。
- ●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。
- ●パワーブラシを床面やじゅうたんに強く押しつけていませんか。
- 特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんをお掃除していませんか。 →パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。
- ●回転ブラシを正しく取りつけていますか。 →正しく取りつける。

P16~17

P16~17

### 排気がにおう

使い始めは、プラスチック などのにおいがしますが、 徐々に少なくなります。

(食べ物のかす・ペットの毛などがにおう場合もあります) →ゴミをすてて、サイクロンボックスをお手入れする。

P18

カートリッジセットが汚れてませんか。 →お手入れする。

サイクロンボックスに、ゴミがたまりすぎていませんか。

●カートリッジセットが充分に乾いていますか。 →水洗い後は、陰干しで充分に乾燥させる。

P18

P8

P12~15

本体の連結口(P7) にゴミが残る

- ◆本体を立てた状態で運転を止めていませんか。 →横置きの状態で止める。
- ●ゴミをすてる前に、横置きで約5~10秒間運転してください。

P12

**警告** お手入れのときは 電脳プラグをサイ 電源プラグを抜く

#### こんなとき

#### 調べるところ・直しかた

ページ

### カートリッジセット にゴミの付着が多い

- ■コーンメッシュを正しく取りつけていますか。 →正しく取りつける。
- P15
- ●ゴミの蓄積量がゴミすてラインを超えてからも運転していませんか。 →ゴミすてラインを超える前に、必ずゴミをすててください。
- P12~13
- 旋回部をはずしたあと、ゴミをすてないで再度組み立てて運転していませんか。 →旋回部をはずしたときは、必ずゴミをすててください。

P12~13

### 本体・電源コード・ 電源プラグ・排気が 熱く感じる

● 夏場など、本体が室温からさらに約30℃熱くなることがあります。異常ではありません。 ●モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じることがあります。 異常ではありません。

### 別売部品が 取りつけられない

● 別売部品をご購入した場合は、別売部品に 付属している「つぎ手パイプ」を接続してご使

● 別売部品に付属している「つぎ手パイプ」を 紛失した場合はご注文ください。 部品番号:【M11 D98 415ET】



### 本体の保護装置について

モーターの過熱を防ぐために、本体の吸込力が自動的に低下します。 この状態で運転を続けると、モーターがさらに加熱され、運転が止まります。

#### ①吸込力低下時


表示ランプ


モーターの過熱を防ぐために、本体の吸込力が自動的 に低下します。











吸込口をふさいだまま運転した

#### ②運転停止時

①の状態で運転を続けると、モーターがさらに加熱 され、運転が止まります。







または



ゆっくり点滅 ゆっくり点滅 ゆっくり点滅

●先の細い吸口を連続使用した サイクロンボックスのゴミが、ゴミすてラインを 超えている

カートリッジセットが目づまりしている

#### ①電源プラグを抜く。

点灯

②本体のホース差込口・ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまっていたら、取り除く。P16~17·19·20

③ゴミをすてて、サイクロンボックスをお手入れする。

P12~15 P18

か ④カートリッジセットをお手入れする。 た

→「標準 |または「節電 |スイッチを押すと運転します。運転しないときは、少しお待ちください。 (時間は周囲温度によって異なります)

### モーターの寿命について、知っておいていただきたいこと

掃除機のモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭・異音をともなう 場合があります。

これはモーターの部品(カーボンブラシ)が摩耗する際に発生するものです。

- 以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げ の販売店にご連絡ください。
- 保証とアフターサービスについては、P23 をご覧ください。

# 保証とアフターサービス

### ■保証書(別添付)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容 をよくお読みのあと、大切に保存してください。

#### 保証期間

#### お買上げ日から1年間です

ただし、下記の部品は消耗部品ですので、保証期間内 でも有料とさせていただきます。

<本体>クリーンシート、クリーンカートリッジ <サイクロンボックス>お手入れブラシ <パワーブラシ>回転ブラシ、まえ車輪、車輪、 ふきブラシ、フェルト部

<すみずみブラシ>

<2WAYロングノズル>毛ブラシ

### ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」にご相談ください。

### ■修理を依頼されるときは

- ○「故障かな?と思ったら」(20~22ページ)にしたがって お調べください。
- ◆なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源 プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

#### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていた

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

#### 修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- 技術料…故障した製品を正常に修復するための料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- 出張料…製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

部品共有化のため、色等を変更する場合があります。

#### ●ご連絡いただきたい内容

品

- 名 三菱掃除機
- 2. 形 名 TC-ZXC30P
- 3. お買上げ日 年 月
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども) 6. お名前・電話番号・訪問希望日
- ■この製品は、日本国内用に設計されていますので、 国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

### ご相談窓口・修理窓口のご案内

### 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら

者に個人情報を提供・開示することはありません。 びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ のお知らせに利用します。 協力会社などに業務委託する場合。 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) ②法令等の定める規定に基づく場合。

内容の記録を残すことがあります。 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

### ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 三菱電機お客さま相談センター (03) 3414-9655

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) ■ご相談対応 平 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

**廖理窓□** 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (mmx) www.melsc.co.jp

携帯電話サイト 空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。

URLをメール返信します。



	捞甲電品・PHS・IP電品の場口				
	北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111		
	東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901		

受付時間365日24時間

K13A

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。 ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

# 仕樣

形名	TC-ZXC30P			
電源	100V 50-60Hz			
運 転 モ ー ド	標準モード 節電モード			
消費電力	850W~約600W	850W~約100W <sup>※2</sup>		
吸込仕事率※1	230W~約130W	230W~約15W <sup>※2</sup>		
運 転 音	64dB~約61dB	64dB~約49dB <sup>※2</sup>		
集じん容積	0.9L(ゴミすてラインまで)			
質 量	5.3kg(ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ含む)			
コードの長さ	5m			
標準付属品	ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ			
応用付属品	2WAYロングノズル・お手入れブラシ(サイクロンボックス装着品)・ 2WAYキャッチローラー・ふとんブラシ			
印 刷 物	取扱説明書・早わかりガイド・保証書			
本 体 寸 法	幅:216 × 奥行:357 × 高さ:283(mm)			

<sup>※1</sup> 吸込仕事率は、伸縮パイプ最長時のものです。 ※2 最小値はパワーダウン時の値です。

#### <抗菌について>

部品名	抗菌の確認 試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行なって いる部品名称
パワーブラシ	(一財)日本食品 分析センター	JIS Z 2801に 基づく	99%以上	プラスチック に練り込み	回転ブラシ

# 消耗部品

### お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

お手入れブラシ 部品番号: M11 E11 183



すみずみブラシ 部品番号: M11 D98 490B



2WAYロング ノズルの毛ブラシ

部品番号: M11 E11 490KB



回転ブラシ 部品番号: M11 E11 490M



クリーンシート 部品番号: M11 E11 349



クリーン カートリッジ 部品番号: M11 E11 300FI



### お客さま便利メモ (サービスを依頼されるときに便利です)

この掃除機の形名は、TC-ZXC30Pです。

ご購入年月日

ご購入店名

年 月  $\Box$  雷 話 ( )

### 愛情点検



このような 症状は ありませんか

- ★長年ご使用の掃除機の点検を!
  - ●スイッチを入れても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、通電 したりしなかったりする
  - ●運転中、時々止まる
  - ●運転中、異常な音がする
  - ●本体が変形したり、異常に熱い
  - ホースが破れている
  - こげくさいにおいがする
  - ●その他の異常や故障がある

#### ご使用 中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、電源プラグ を抜いてから、必ず販売店 にご相談ください。

### ★ 三菱電機株式会社

### ▲ 三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1